2012. 11

取扱説明書
トルク・レンチ　　１０８Ｎ・ｍ
品番：＃４１２５２２００　型式：ＰＳ１０８Ｎ

１，使用方法

①ロックピンを押し込んで、角ドライブにソケットを挿入して下さい。
②本機は時計回転方向へのトルク設定専用です。
③ソケットをボルトの頭部、又は、ナットに合わせて締め付けて下さい
④「コクン」と音がして首が傾くと、１０８Ｎ・ｍのトルクで締め付けられています。



２，注意事項

⚠注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①本機は**右ねじのトルクを測定する機器**です。ラチェットハンドルとして使用しないで下さい。
②本機の精度は、±４％です。
③本機は精密機器です。ハンマーで叩いたり、延長棒の使用はしないで下さい。
④使用後は、必ず付着した汚れを布等で拭き取り、保管して下さい。
⑤分解、改造等はしないで下さい。本来の能力を発揮出来なくなる恐れがあります。
⑥本機の**トルク設定は１０８Ｎ・ｍのみ**です。トルクの設定値を変更する事は出来ません。
⑦「コクン」と音がして、首が傾いたら、それ以上、締め付けしないで下さい。オーバートルクになり、本機破損の原因になります。
⑧グリップを握ってトルクを掛けて下さい。他の場所を握って操作すると正確なトルクを掛ける事が出来ません。

株式会社パーマンコーポレーション

〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００